

Einbauanleitung

Packtaschen

-

ID Buzz Cargo



Das VanEssa Logo zeigt in Richtung Heckklappe (Bild 1).

Tipp:

Um die Bildung von Feuchtigkeit an der Rückseite der Packtaschen zu vermeiden, entnehmen Sie die Packtaschen v. a. nach längeren Urlauben und lassen Sie diese einen Tag ausgebaut.



Schieben Sie die Rückwand der Packtasche oben hinter die Häkchen (Bild 2 + 3).



Anschließend drücken Sie die Packtasche unten hinein, sodass die Taschen fest auf der Verkleidung stehen (Bild 4 + 5).



6a.



6b.



6c.

Wichtige Alltagsgegenstände wie das Handy (Bild 6a), den Schlüssel (Bild 6b) oder die Sonnenbrille (Bild 6c) können Sie in/an unseren Zusatzapplikationen deponieren.

Für weitere Fragen sind wir gerne für Sie da unter
+49 (0) 8063 / 20 760 - 0 oder info@vanessa-mobilcamping.de

VanEssa mobilcamping | Lauser Strasse 27 | 83620 Grosshöhenrain | Deutschland
Tel. +49 (0) 8063/20 760-0 | info@vanessa-mobilcamping.de