

# Einbauanleitung

Packtaschen

-

ID. Buzz



Das VanEssa Logo zeigt in Richtung Heckklappe (Bild 1).

Tipp:

Um die Bildung von Feuchtigkeit an der Rückseite der Packtaschen zu vermeiden, entnehmen Sie die Packtaschen v. a. nach längeren Urlaube und lassen Sie diese einen Tag ausgebaut.







Drücken Sie die Packtasche zuerst oben dann unten in das Fenster, sodass die Taschen fest auf der Verkleidung unten steht (Bild 2 + 3).



Sollte die Tasche etwas zu locker sitzen befestigen Sie an der Unterseite der Packtasche die PE-Leiste mithilfe des Kletts und stecken diese dann wieder in das Fenster (Bild 4).





5a.



5b.



5c.

Wichtige Alltagsgegenstände wie das Handy (Bild 5a), den Schlüssel (Bild 5b) oder die Sonnenbrille (Bild 5c) können Sie in/an unseren Zusatzapplikationen deponieren.

Für weitere Fragen sind wir gerne für Sie da unter  
+49 (0) 8063 / 20 760 - 0 oder [info@vanessa-mobilcamping.de](mailto:info@vanessa-mobilcamping.de)

VanEssa mobilcamping | Lauser Strasse 27 | 83620 Grosshöhenrain | Deutschland  
Tel. +49 (0) 8063/20 760-0 | [info@vanessa-mobilcamping.de](mailto:info@vanessa-mobilcamping.de)